

“Entwickelt
für erstklassige
Ergebnisse.

einfach · stark · flexibel

Mit den besonders effizienten Feinstrahlgeräten der Cemat-Serie sind erstklassige Arbeitsergebnisse garantiert. Die robusten Geräte mit Edelstahlgehäuse und 2 bis 4 Vollmetall-Strahlmittelbehältern vereinen alles, was man von einem Gerät dieser Klasse erwarten darf - hoher Komfort inklusive!

UNSER BEWÄHRTES ERFOLGSREZEPT:

Wir vereinen Technologie, Erfahrung
Kompetenz und Teamgeist.



Immer für Sie da

Sie möchten ein Angebot anfragen,
Produkte bestellen oder haben Fragen
zu Ihrer Bestellung, der Lieferung oder
Garantie?

Wir freuen uns auf Ihren Anruf und
helfen Ihnen gerne weiter.



www.wassermann.hamburg



fb.com/WassermannDentalmaschinen

**Cemat &
Cemat Plus**



Abb.: Cemat-4

Info-Hotline

+49 (0)40 730 926-0



SCAN ME



Cemat-2 Plus Cemat-3 Plus Cemat-4 Plus

Cemat Plus:
Mit intuitiver Griffelauslösung.

QUALITY MADE IN GERMANY SINCE 1927

Ob Abstrahlen, Aufrauen oder Glanzstrahlen:

Details wie das Farbleitsystem oder die gute Ausleuchtung des Arbeitsbereiches mittels geschützter LED-Leuchte erleichtern die Arbeit. Das ganze System steht fortwährend unter Druck und ist dadurch sofort betriebsbereit.



Die wichtigsten Features auf einen Blick:

- Vielseitige Feinstrahlgeräte mit 2 bis 4 Vollmetallkammern
- Mit handlicher Luftausblasdüse für einfache Reinigung
- Ultraschnelle und einzigartig präzise Start/ Stopp-Technik
- Arbeitsdruck und Strahlmittelmenge pro Kammer justierbar
- Spart Kosten durch spürbar minimalen Strahlmittelverbrauch
- Hoher Hygienestandard durch austauschbare Durchgreifstulpen
- Spezielle, besonders langlebige Strahlschläuche
- Praktische Sandschublade
 - Cemat-4 inkl. 4 Feinstrahldüsen: 0,6 (gelb), 0,8 (blau), 1,2 (rot), 0,8 (grün)
 - Cemat-3 inkl. 3 Feinstrahldüsen: 0,8 (blau), 1,2 (rot), 0,8 (grün)
 - Cemat-2 inkl. 2 Feinstrahldüsen: 0,8 (blau), 1,2 (rot)

Cemat-2 - Art.-Nr. 190982

Cemat-3 - Art.-Nr. 190983

Cemat-4 - Art.-Nr. 190984

Cemat-2 Plus - Art.-Nr. 190981

Cemat-3 Plus - Art.-Nr. 190985

Cemat-4 Plus - Art.-Nr. 190986

Technische Daten

Arbeitsdruck: 0,8–6 bar
Stromaufnahme: 0,2 A

Maße B x H x T (max.): 445 x 460 x 620 mm
Gewicht C-4, C-3, C-2: 28 kg, 26 kg, 24 kg

Schallpegel: ≤ 70 dB (A)
Tankinhalt: 560 cm³

Info & Beratung:

Wassermann Dental-Maschinen GmbH
Rudorffweg 15 - 17
21031 Hamburg, Germany

Tel: +49 (0)40 730 926-0
www.wassermann-dental.com
sales@wassermann-dental.com